

回收处理提示性说明

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方式请查阅国家或当地有关废弃电器电子产品处理的规定。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Pb)	镉 (Pb)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
面板	X	○	○	○	○	○
饭金件* (底板、支架等)	○	○	○	○	○	○
发热片	○	○	○	○	○	○
智能控制器件(PCB板、智能电路板)	X	○	○	○	○	○
塑胶件* (脚垫、垫圈、底板等)	○	○	○	○	○	○
螺丝、螺母*	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电磁线圈	○	○	○	○	○	○
云母片	○	○	○	○	○	○
风扇	○	○	○	○	○	○
硅酮胶	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量值均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
★ 表示仅部份型号的保温板产品含有该零部件。
⑩ 本产品说明书所述的正常情况下使用时的：“环保使用期限”为10年，该期限为本企业自行指定。

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知：
产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修规定

- 一、一年保修期内（自购货之日起计算，以购货发票为准）因质量问题致使产品不能正常使用，凭购机凭证和保修卡获得本公司维修点免费维修。
二、超过保修期产品，本公司维修点将仍为您提供服务，但需收取材料成本费和人工费。
三、在保修期内,发生下列情况之一者不属保修范围，在为您提供服务时，其费用由用户承担：
1、没有按说明书上要求使用或安装不当造成的故障；
2、由于跌落，碰撞造成的故障；
3、自行装拆修理造成的故障；
4、没有保修卡（购机凭证）或保修卡记录不详等。

产品型号		出厂编码	
顾客姓名		销售商店	
地址		销售日期	年 月 日

维修登记卡

产品型号	故障原因	更换零件	维修员	日期

- 感谢您购买本公司产品。
- 使用前，请详细阅读使用说明书。
- 说明书阅读后，请妥善保管。

执行标准：
GB 4706.1-2005
GB 4706.29-2008

使用说明书
电磁炉(暖菜板)

中山市之梵科技有限公司

服务热线：13924931145
地址：广东省中山市港口镇港口大道 19 号

技术参数

产品款式	型号	尺寸
圆形10电磁炉大锅款	Z-VXD-H10S	Φ80X5cm
圆形10电磁炉大锅款	Z-VXD-H10S	Φ80X5cm
圆形10电磁炉大锅款	Z-VXD-H1000W	Φ80X5cm
圆形10电磁炉大锅款	Z-VXD-H100D	Φ80X5cm
圆形10电磁炉大锅款	Z-VXD-H10SE	Φ80X5cm
圆形10电磁炉大锅款	Z-VXD-H10J	Φ90X5cm
圆形10电磁炉大锅款	Z-VXD-H10B	Φ90X5cm
圆形10电磁炉大锅款	Z-VXD-H100W	Φ90X5cm
圆形10电磁炉大锅款	Z-VXD-H10D	Φ90X5cm
圆形10电磁炉大锅款	Z-VXD-H10SE	Φ90X5cm
圆形10电磁炉大锅款	Z-VXD-H10J	Φ90X5cm
圆形10电磁炉大锅款	Z-VXD-H10B	Φ90X5cm
圆形10电磁炉大锅款	Z-VXD-H100B	Φ100X5cm
圆形10电磁炉大锅款	Z-VXD-H100W	Φ100X5cm
圆形10电磁炉大锅款	Z-VXD-H100D	Φ100X5cm
圆形10电磁炉大锅款	Z-VXD-H110	Φ110X5cm
圆形11电磁炉大锅款	Z-VXD-H110B	Φ110X5cm
圆形11电磁炉大锅款	Z-VXD-H110W	Φ110X5cm
圆形11电磁炉大锅款	Z-VXD-H110D	Φ110X5cm
圆形11电磁炉大锅款	Z-VXD-H110SE	Φ110X5cm
圆形12电磁炉大锅款	Z-VXD-H120	Φ120X5cm
圆形12电磁炉大锅款	Z-VXD-H120B	Φ120X5cm
圆形12电磁炉大锅款	Z-VXD-H120W	Φ120X5cm
圆形12电磁炉大锅款	Z-VXD-H120D	Φ120X5cm
圆形12电磁炉大锅款	Z-VXD-H120E	Φ120X5cm



双屏功能操作

通电，插上电源线，显示屏全显秒，蜂鸣器响声，显示屏显示进入待机状态。



单击“火锅开关”键，屏幕显示“00”进入火锅待机状态。



单击“火锅功能”键，进入火锅档位切换200-800-1600-2200-3000



开机/关机单击“自动旋转”键，转盘会自动进行360旋转。



双击“重锁”键，进入重锁状态，如需取消重锁功能，再双击“重锁”键，退出重锁状态。



单击“预约开关”键，可对保温进行定时开机。



单击“定时关机”键，可对保温进行定时关机。



单击“暖菜开关”键，屏幕显示“00”进入暖菜待机状态。



依次单击“暖菜功能”键，进入暖菜温度切换。



保温调节，“+”“-”进入工作时或选择时按键+或-有效可调温度。



功率调节，“+”“-”进入工作时或选择时按键+或-有效可调功率。

电磁炉（暖菜板）参数表

开启暖菜开关后，点击功能选择键切换功能，顺序为暖菜-解冻-热酒-烘干-取暖-温炖。

暖菜:初始为100℃(显示100℃)最高调节140℃最低调节40℃

通过温度调节键循环10℃加减。

解冻:初始为70℃(显示70℃)最高调节90℃最低调节60℃

通过温度调节键循环10℃加减。

热酒:初始为80℃(显示80℃)最高调节100℃最低调节70℃

通过温度调节键循环10℃加减。

烘干:初始为45℃(显示45℃)最高调节55℃最低调节35℃

通过温度调节键循环10℃加减。

取暖:初始为55℃(显示55℃)最高调节75℃最低调节45℃


通过温度调节键循环10℃加减。

温炖:初始为50℃(显示50℃)最高调节70℃最低调节40℃

通过温度调节键循环10℃加减。

双屏手自一体电磁炉参数表

功能						默认	定时	预约
火锅	200	800	1600	2200	3000	200	8H	8H
烧水	200	800	1600	2200	3000	3000	8H	8H
蒸炖	200	800	1600	2200	3000	2200	8H	8H
炒菜	200	800	1600	2200	3000	3000	8H	8H
煲汤	200	800	1600	2200	3000	2200	8H	8H



维护保养

- ① 清洁产品前务必将电源插头拔掉，切断电源。
- ② 切勿将美食炉浸入水中或其他液体中。
- ③ 等待美食炉面板上温度较低,或者不烫手时，将电磁炉轻稳的搬到一个相对宽敞而且比较干燥的地方，平稳的放好。
- ④ 找来要用的清洁工具，首先用柔软的抹布，先不要打湿，将美食炉表面做一个大致的清洁，让表面不残留蔬菜、食物、明显的油污等。
- ⑤ 当表面的污垢大致清理差不多时，可以对美食炉进行一次细致入微的，更为精细的清洁了。将之前的抹布清洗干净后，在湿抹布上面沾一点中性的洗涤剂，并在抹布上涂抹均匀。千万不要使用酒精、漂白水、酸性、碱性和腐蚀性液体去清洗本产品。
- ⑥ 清洗完毕后，检查好还有无残留的,未清洗到的污垢死角，若有就用之前的办法，将污垢清洗掉，若没有，我们就用湿的清洗干净的软抹布将美食炉全部擦拭干净，既不留有污垢，也不残留用过的洗涤剂。
- ⑦ 清洁完毕后，我们找来准备好的纸巾，将美食炉的表面彻底擦拭干净，不留污垢，不留水珠在上面，将美食炉容易锈蚀和弄脏的地方，可以用纸巾将它包裹起来，对美食炉好好保养，当然下次使用美食炉时，一定要将这些纸巾拿出来。
- ⑧ 长时间不使用产品时，请擦洗干净，晾干机体后，用塑料袋封装妥善存放，避免挤压,请勿放置在潮湿的环境中。
- ⑨ 在美食炉的使用过程中，如发生故障，应立即切断电源，再把面板上的东西拿开，然后让其冷却至常温方可进行检测或清洗。
- ⑩ 美食炉不能接近热源放置和贮存。
- ⑪ 请勿将杂物放置在美食炉上。

注意事项

- ① 应使用质量好的插座,插座容量要求10A,插座接触不良会导致短路烧机，无法正常工作。
- ② 在插头电线损坏或插头未牢固的插入插座时，请勿使用。
- ③ 切勿在可能受潮或有湿气或靠近火源的地方使用本产品。
- ④ 保温板在使用时会发热，当熄灭一段时间后，其表面仍可能烫手，故注意切勿接触炉面，以免烫手。
- ⑤ 使用过程中如发现炉具面板破裂，应立即关闭电源以免发生电击事故。
- ⑥ 切勿将本产品放置在不平稳的地方使用，禁止儿童单独使用该产品。
- ⑦ 切勿把微小异物进入吸气孔或排气孔口的缝隙内,以免发生安全事故。
- ⑧ 切勿直接用水冲洗或浸入水中刷洗。
- ⑨ 当使用完该产品的时候，请立刻关闭电源。
- ⑩ 如电源线损坏，为避免危险，必须由制造商维修或者专业人员进行更换。
- ⑪ 本产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。



注意安全



注意高温



禁止触摸



看管小孩